

# دستورالعمل نگهداری و ذخیره سازی ایمن سیلندرهای

## تحت فشار

- ۱) سیلندرها را همیشه بوسیله زنجیرهای مخصوص در محل نگهداری خود مهار نمایید.
  - ۲) سیلندرها را در محلی خنک، با تهویه مناسب و به دور از منابع اشتعال نگهداری نمایید.
  - ۳) سیلندرها را در محلی قرار دهید که امکان ضربه یا آسیب به آنها در اثر برخورد یا افتادن اشیاء وجود نداشته باشد.
  - ۴) در هنگامی که از سیلندرها استفاده نمی شود ولوهای آن را ببندید و سرپوش سیلندر را در محل خود قرار دهید.
  - ۵) بصورت دوره ای سیلندرها را از لحاظ وجود نشتی یا آسیب ساختاری بازرسی نمایید.
  - ۶) برای جابجایی سیلندرها از چرخ های دستی مخصوص استفاده نمایید.
  - ۷) هر نوع نشتی یا آسیب ساختاری در سیلندرها را فوراً به مسئول ایمنی دانشکده گزارش دهید.
  - ۸) از خواباندن سیلندرها پرهیزید . حتی کپسول های خالی.
  - ۹) از انبارش سیلندرهای اکسیژن و استیلن در کنار یکدیگر خودداری نمایید. (خطر انفجار)
  - ۱۰) هرگز با دست یا دستکش آغشته به مواد روغنی ، شیر سیلندرها را باز یا بسته نکنید.
- تهیه و تنظیم : دانشکده بهداشت همدان